

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Spuitplamuur, beige-grijs</b>	
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>04062</b>	
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>	
		<b>Wolframweg 2</b>	
		<b>8471 XC WOLVEGA</b>	
		<b>Telefoon nummer</b>	<b>0561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefax nummer</b>	<b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige spuitplamuur voor het vullen van oneffenheden in behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal en aluminium.

## Productkenmerken

Sneldrogend  
Uitstekende hechting  
Zeer hoge vul- en dekkraft  
Goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400)  
Goede corrosiewering

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Beige-grijs
VOS-gehalte	:	Circa 82% w/w
Vaste stof	:	Circa 18% w/w
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup>
Stofdroog	:	Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	:	Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 2 uur
Hittebestendig	:	Tot 110°C

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren.

### Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De spuitplamuur aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Na uitharding nat of droog schuren, vanaf korrel 400. Voor het aanbrengen van een aflaklaag, een laag MoTip Primer aanbrengen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**