

# Parasilico Cleaner

1/1

## OMSCHRIJVING

**PARASILICO CLEANER** is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van niet uitgeharde kit, alsook voor het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden.

**PARASILICO CLEANER** is een doorzichtige vloeistof die geen antistatikum bevat.

Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantasting geeft.

## AANBRENGEN

1. Verwijderen van niet-uitgeharde kit: de silicone zoveel mogelijk vooraf verwijderen met een vod of papierprop. Daarna onderstaande instructies volgen:

\* aerosol 400 ml: de bus goed schudden en van op afstand op het oppervlak of niet-uitgeharde kit spuiten. Daarna met een propere doek oppoetsen.

\* bidon 5L – 25L: doek met Parasilico Cleaner bevochtigen en de resten silicone verwijderen. Daarna met een propere doek oppoetsen.

2. Reinigen en ontvetten van ondergronden:

\* aerosol 400 ml: de bus goed schudden en van op afstand op het oppervlak spuiten. Oppervlak wrijvend

reinigen en ontvetten – regelmatig papierprop vernieuwen.

\* bidon 5L – 25 L: papierprop of doek sterk bevochtigen met Parasilico Cleaner en het oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten – regelmatig papierprop vernieuwen.

## TRANSPORT

Zie veiligheidsfiche

## VERPAKKING

400 ml – 5 L – 25 L – 200 L

## HOUDBAARHEID

2 jaar, in ongeopende verpakking, op koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Wij raden aan voor gebruik, het product uit te testen en te verifiëren dat het geschikt is voor de beoogde toepassing.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Fysische staat (20°C)	Vloeistof
Kleur/aspect	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Kookinterval	78 – 113°C
Vlampunt (CC)	9°C
Zelf-ontvlammings temperatuur	> 200°C
Dichtheid (15°C)	0,72 g/cc
Oplosbaarheid in water	verwaarloosbaar

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM  
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68  
info@dl-chem.com – [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)

**DL CHEMICALS**  
Manufacturer of Sealants  
Since 1956

Rev. 2  
102015

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.